# Akupressursocken

PE-3772-675

**Sehr geehrte Kunden,**
dank der Akupressursocken ist es nun auch für Laien sehr einfach, die Akupressurzonen der Fußsohle zu finden. Sie können genau erkennen, welche Zone Sie mit dem Akupressur-Werkzeug stimulieren müssen, um eine bestimmtes Körperregion anzusprechen.

**Anwendung:**
1. Ziehen Sie die beiden Akupressursocken an und achten Sie dabei darauf, dass Sie Links und Rechts nicht vertauschen, sonst ist die Kennzeichnung der Akupressurpunkte nicht mehr korrekt.
2. Nehmen Sie das Akupressur-Werkzeug zur Hand und drücken Sie damit auf den Bereich der Fußsohle, der für die Körperregion zuständig ist, die Sie stimulieren möchten.
3. Bei Zonen, in denen ein Pfeil auf der Socke aufgedruckt ist, streichen Sie mit Druck mit dem Werkzeug in Pfeilrichtung.

***ACHTUNG:***
***Bei folgenden Erkrankungen sollten Sie von einer Behandlung absehen:***
- ***Bei akuten Infektionen oder hohem Fieber.***
- ***rheumatischen Erkrankungen der Füße.***
- ***schweren Durchblutungsstörungen der Füße mit offenen Wunden oder Absterben von Gewebe.***
- ***starken Schmerzen an den Füßen infolge von Verletzungen .***
- ***während der Schwangerschaft.***

*HINWEIS:*
*Die Akupressursocken sind bei 60°C in der Waschmaschine waschbar.*

**Sicherheitshinweise**
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Importiert von:
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen

**Bedienungsanleitung**

© 08/2013 - PF

# Chaussettes de réflexologie plantaire

PE-3772-675

**Chère cliente, Cher client,**
Ces chaussettes astucieuses imprimées avec une carte topographique de réflexologie, vous indiqueront les points à masser avec l'outil de massage pour stimuler vos organes vitaux.

**Utilisation:**
Enfilez les deux chaussettes en vous assurant de respecter la droite et la gauche, sinon les points de pression ne seront plus corrects.

1. Prenez l'outil de massage en main et pressez la zone du pied correspondant à la partie que vous souhaitez soulager.
2. Pour les zones sur lesquelles une flèche est dessinée, massez par pressions dans le sens de la flèche.

***ATTENTION!:***
***N'utilisez pas les chaussettes dans les conditions suivantes:***

- ***en cas d'inflammation des veines.***
- ***en cas d'infection aigue ou de forte fièvre.***
- ***en cas de rhumatismes des pieds.***
- ***en cas de mauvaise circulation sanguine des pieds, blessures ouvertes ou nécrose du tissu.***
- ***en cas de forte douleur au pied dues à une blessure ou***
- ***pendant la grossesse.***

*NOTE:*
*Les chaussettes de réflexologie sont lavables en machine jusqu'à 60°C.*

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
  Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez ce produit à l'écart de températures extrêmes et de l'humidité.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
  Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
  Sous réserve de modification et d'erreur !

Importiert von:
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen

**Mode d'emploi**

© 08/2013